

# Guide de démarrage rapide

## Lanterne maritime solaire SL-C510 5-9 NM



### Introduction

La SL-C510 est une lanterne solaire maritime totalement autonome à LED de haute intensité de 5 à 9 nm. Conçue et fabriquée pour résister aux rudes conditions en mer, elle fonctionne durant de nombreuses années de manière fiable et en ne nécessitant que peu d'entretien.

### Pièces d'installation



Lanterne SL-C510



Tablette, téléphone  
ou autre appareil

### Autres outils / fournitures nécessaires

- 4mm cle hexagonale - non fournie
- Application SealitePro® sur l'App Store ou sur Google Play
- Téléphone portable ou connexion Internet

## 1 Mise en place de la lanterne marine SL-C510

1. Retirez la lanterne SL-C510 de son emballage.
2. À l'aide d'une clé hexagonale, retirez les 4 vis cylindriques à tête creuse M6 de diamètre 20 et les 4 rondelles en nylon M6.
3. Localisez le connecteur à 4 broches sur le dessus de la lanterne et connectez-le à la batterie.



## 2 Vérifications avant l'installation

1. Le réglage d'usine par défaut du SL-C510 est : allumé pendant 0,5 seconde, puis éteint pendant 4,5 secondes pour le mode Dusk till Dawn. La fréquence de clignotement des lanternes peut être modifiée à l'aide du programmeur IR (vendu séparément) ou en téléchargeant l'application mobile SealitePro® et en se connectant à la lanterne par Bluetooth®. [Télécharger le manuel de l'utilisateur pour les autres paramètres.](#)
2. Pour activer la lanterne afin de la tester, veillez à la placer dans l'obscurité pendant 30 secondes. La SL-C510 devrait commencer à clignoter. Si la lanterne ne commence pas à clignoter, assurez-vous que l'environnement est suffisamment sombre et vérifiez le branchement de la batterie à 4 broches.
3. Une fois que la lanterne a commencé à clignoter, exposez-la à la lumière et, dans les 30 secondes, la SL-C510 devrait cesser de clignoter.
4. Enfin, remplacez avec précaution le dessus de la lanterne dans le prolongement du châssis, et remplacez les 4 vis cylindriques à tête creuse M6 de diamètre 20 et les 4 rondelles en nylon M6, puis serrez fermement.

## 3 Connexion du SL-C510 à l'application SealitePro®

1. Assurez-vous que la lanterne est opérationnelle, conformément aux instructions fournies ci-dessus. Veuillez noter qu'un seul périphérique peut être connecté à la fois.
2. Téléchargez sur votre appareil l'application SealitePro®, disponible pour les plateformes Android® et iOS. Une fois l'application téléchargée, ouvrez-la sur votre appareil.
3. Connectez-vous à la lanterne en appuyant sur « Connexion Bluetooth® ».
4. Sélectionnez une lanterne présente sur l'écran « Scan for Lanterns » (Rechercher des lanternes).
5. Développez le menu déroulant « Lantern Information » (Informations sur la lanterne), puis appuyez sur Identify (Identifier). La lanterne clignotera rapidement plusieurs fois pour confirmer.



Connexion Bluetooth®

Configuration de la lanterne

## 4 Chargement de la batterie

Pour des performances optimales, les nouvelles lanternes doivent être laissées en plein soleil pendant 1 à 2 jours pour que la batterie se charge avant l'installation.

## 5 Emplacement d'installation préféré

Pour des performances optimales de la lanterne, assurez-vous que les modules solaires ne sont ni couverts, ni ombragés. Les lanternes directement exposées vers le ciel donneront des résultats de charge optimaux.

Un guide de l'utilisateur complet peut être téléchargé à partir du site Internet de Sealite, rendez-vous sur : [sealite.com/5-9nm-solar-marine-lanterns-slc510](http://sealite.com/5-9nm-solar-marine-lanterns-slc510)



## 6 Appareils compatibles avec les réseaux GSM et satellite uniquement.

Pour activer les services de connectivité par satellite et de surveillance GSM, veuillez vous connecter à votre compte Star2M ou vous rendre sur [star2m.com](http://star2m.com) pour vous inscrire.

Pour les appareils sur lesquels le satellite est activé, un numéro IMEI est nécessaire pour l'activation du dispositif Iridium.

Le numéro IMEI est attaché sous la tête de la lanterne, et figure également dans ce guide.

**\* La technologie de connexion par satellite Iridium® est installée en usine et disponible uniquement au point de vente.**

Notre philosophie : améliorer la navigation grâce à la technologie™



Sealite Pty Ltd  
Australie  
☎ +61 (0) 3 59 77 61 28

Sealite Asia Pte Ltd  
Singapour  
☎ +65 68 29 22 43

Sealite United Kingdom Ltd  
Royaume-Uni  
☎ +44 (0) 15 02 58 80 26

Sealite USA, LLC  
États-Unis  
☎ +1 (603) 7 37 13 11

